

Diesel & Petrol Air Intake & EGR Cleaner 500ml

JLMエアインテーク&EGRクリーナーはエアインテーク部および排気ガス再循環システム(EGR)からサビを含む頑固な堆積物・汚れを除去します。

ディーゼルエンジンでは、シビアコンディションでの運用やエコドライブによって、スス汚れの蓄積が発生します。どこかに汚れが発生すると、その汚れはエアインテーク全体に急速に広がり、その結果、エンジンが不安定になり、最終的にはエンストすることもあります。この堆積物汚れは通常の走行によっては除去できません。したがって、定期的にエアインテーク部やEGRを清掃する必要があります。

JLMエアインテーク&EGRクリーナーは、EGRバルブを洗浄し、エンジンの出力を回復させ、排気ガスを浄化する強力かつ効果的なクリーナーです。エンジンが不安定になったり、自然にエンストしたりする場合は、JLMエアインテーク&EGRクリーナーを使用してください。



Benefits

- 排気ガス再循環システム(EGR)を効果的に清掃
- 付着したスス堆積物、汚れ、サビを強力に溶解
- エンジンの吸入効率を回復
- エンジンパワーの復活
- エンジンが不安定になる症状を修理

ご使用方法:

①エンジンを十分に暖機してください。

②(インテークマニホールド清掃)

エンジンを停止させ、エアインテーク部のターボとインテークマニホールドの間のサクションホースを取り外します。

(EGR清掃)

EGRバルブ前等、清掃したい箇所にスプレーが噴射できるよう、邪魔な部品は取り外してください。

③エンジンを始動させ、エンジン回転数を2,000rpm程度で維持するように調整してください。

④JLMエアインテーク&EGRクリーナー 1缶の半量程度をインテークマニホールド内に1~2秒の短い間隔で噴射してください。

この間、エンジン回転数が上下した場合はクリーナーの噴射を停めて、エンジン回転数が安定したら再開してください。

⑤取り外したサクションホースを取り付けて、ECUをリセットしてください。

⑥1km程度走行、または5~10回程度レーシングして汚れを排出します。

⑦エンジン停止前に1分以上アイドリングさせてください。

警告：ターボ本体並びにインタークーラーには本製品をスプレーしないでください。故障の原因となります。

SCAN FOR MORE INFO:



**WE
UNDERSTAND
CARS**

jlm lubricants.com

製品詳細

商品コード: J02710

JANコード: 8718274350050

HSコード: 38140090

Ufiコード: QPG7-60XY-4005-AWPF

内容量: 500ml

入数: 12

このPDSの情報は現時点での正確な情報に基づき記載しております。ただし、使用条件は当社の制御の範囲を超えているため、このシートで行われた推奨または提案に保証することは出来かねます。当社は、このPDSの不完全性、過失、不正確さによる損害については責任を負いません。上記の代表的な値は仕様を構成するものではなく、またこのシートの情報は、特定の特性や特定の目的への適合性について法的拘束力のある保証を意味するものでもありません。

J02710-EN-V1